

Schritt 1: Grundreinigung



Finalit Nr. 9 Kalk- und Zementschleier-Entferner + Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (Neutralisation)

1
Grundreinigung



Finalit Nr.9+1
1l für ca. 40m²



Nr. 9 mit Wasser bis 1:10 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen



Nr. 1 mit Wasser 1:20 verdünnen



einbürsten



nach ca. 15 Minuten mit Wasser abspülen



gereinigte Fläche trocknen lassen

Schritt 2: Langzeitschutz



Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund / Vorbehandlung – Porenfüller und Farbvertiefer

2
Langzeitschutz



Finalit Nr.21
1l für ca. 50m²



Nr. 21 in Behälter leeren; pulverwenden



1-2 mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen



ca. 1 Std. trocknen lassen

Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung / Langfristiger Schutz



Finalit Nr.20
1l für ca. 50m²



Nr. 20 im Wasserbad auf 50-70°C erhitzen



Nr. 20 in Behälter leeren; pulverwenden



1-2 mal auftragen, je nach Saugfähigkeit



Überschuss sofort wegwischen



ca. 1 Std. trocknen lassen



Langfristiger Schutz

Alternativ: Finalit Nr. 25 Premium-Schutz Imprägnierung